

Disciplina: Informática Industrial II

Prof. Renato Carrijo

Roteiro de Laboratório – Aula 02 Tema: Comunicação OPC UA/Interfaces de Comunicação/Programação Script

Sistema de Controle de Nível (Simulado em Python) com Interface OPC UA e Armazenamento em Bancos de Dados

Servidor OPC e Cliente OPC

Todas as especificações OPC são baseadas no modelo de OPC cliente/servidor. A especificação descreve a relação entre duas aplicações executadas em um sistema operacional no qual um aplicativo – o *Cliente OPC* faz uma solicitação de serviço de outro aplicativo o *Servidor OPC*, que atende à solicitação.

Embora o modelo cliente/servidor OPC possa ser usado dentro de um único computador, quando usado em uma rede, fornece uma infraestrutura versátil e modular que oferece flexibilidade, interoperabilidade e escalabilidade. Este modelo é diferente de outras arquiteturas distribuídas como Master/Slave ou Redes Peer-to-peer.


Um Servidor OPC é, portanto, um aplicativo (software), que foi escrito segundo os padrões da especificação OPC. Um Servidor OPC irá responder aos pedidos e fornecer dados a um ou mais clientes OPC em um padrão, de forma consistente. Qualquer cliente OPC compatível pode interagir e solicitar acesso aos dados, independentemente do fornecedor ou o sistema que fornece os dados.

Uma aplicação OPC Cliente geralmente é utilizada por sistemas SCADA para acesso aos dados industriais provenientes de CLPs, instrumentos de campo, sensores e atuadores.

As principais especificações utilizadas por sistemas SCADA são:

- OPC Data Access (OPC DA);
- OPC Historical Data Access (OPC HDA); OPC Alarms and Events (OPC AE).
- OPC UA (Unified Architecture).

Fonte: http://www.matrikonopc.com



Disciplina: Informática Industrial II

Prof. Renato Carrijo

Materiais necessários:

- 1) Interpretador Python (https://www.python.org) Versão igual a superior 3.8
- 2) Kassl-dOPCDAClient (Cliente OPC)
 (https://www.kassl.de/opc/download.shtml)
- 3) Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com)
- 4) DBeaver Community (https://dbeaver.io/download/)

Etapas de Execução:

Etapa 1 (Sistema de Controle de Nível)

- 1) Descompacte a pasta LABO2 e utilize a Ferramenta Visual Studio Code para abrir a pasta
- 2) Instale o Interpretador Python (versão 3.8 ou superior 64bit)
- 3) Instale as bibliotecas Python.
 - a) Abrir um prompt de comando com status de administrador.
 - b) Utilize o comando pip install -r requirements.txt (este comando irá instalar as bibliotecas: opcua, pygame, flask e pysqlite3)

Obs.: É possível também executar individualmente pip install opcua pip install

biblioteca>

4) Abra o Visual Studio Code e selecione a opção Arquivo -> Abrir pasta. Selecione a pasta LABO3, conforme a Figura 1.




Figura 1

- 5) Abra um prompt de comando e execute o simulador por meio do arquivo level_control.py. Utilize o comando: python level_control.py
- 6) Será aberta a janela do Processo de Controle de Nível (em ambiente simulado), conforme a Figura 2. Este ambiente simulado faz o Controle de Nível de um tanque por meio de um Controlador PI. O valor da variável nível é disponibilizado também por meio de um Servidor OPC UA.




Figura 2

Etapa 2 (Monitoramento do Nível utilizando-se OPC UA)

1) Para monitorar o nível, será utilizada uma interface de supervisão baseada em um cliente OPC UA (Kassl-dOPCDAClient). Para isso, abra o Software, Selecione a opção File -> Connect to Server e selecione o Servidor conforme a Figura 3.




Figura 3

2) Após conectado, adicione um Grupo (Grupo 1), utilize as configurações padrão, e selecione dentro da Árvore **OPC UA Root/Tank/Level**. As Figuras 4, 5, 6 e 7 ilustram esta etapa.




Figura 4




Figura 5




Figura 6





Figura 7



Etapa 3 (Criação do Banco de Dados – pv_database.db)

1) Dentro do Visual Studio, abra o arquivo create_db.py, conforme a Figura 8.





Figura 8

- 2) Abra um prompt de comando e execute o script que cria o banco de dados Utilize o comando: **python create_db.py**
- 3) Certifique-se de que o arquivo pv_database.db foi criado na mesma pasta.






Figura 9

Etapa 4 (Conexão com o Banco de Dados por meio da IDE DBeaver)

1) Para Conexão com o banco de dados, utilize a Ferramenta DBeaver Community. Abra a ferramenta, conforme a Figura 10.




Figura 10

2) Selecione o Menu Banco de dados -> Nova Conexão de Banco de Dados e selecione SQLite e clique em Avançar, conforme a Figura 11.




Figura 11

3) Selecione o arquivo **pv_database.db**, dentro da pasta LABO2 e clique em Abrir, conforme ilustrado na Figura 12.




Figura 12

4) Expanda a árvore do lado esquerdo e execute o comando de leitura da tabela por meio do comando SQL: **SELECT * FROM NIVEL**, conforme ilustrado na Figura 13.





Figura 13

Etapa 5 (Criação da Interface de Comunicação Cliente OPCUA, Publicação Web e Inserção do valor lido no Banco de Dados)

1) Dentro do Visual Studio, abra o arquivo opcua_client.py, conforme a Figura 14.






Figura 14

- 2) Abra um prompt de comando e execute o script que cria o banco de dados Utilize o comando: **python opcua_client.py**
- 3) Em seguida, abra um navegador web e acesse o site: http://localhost:8082/, conforme a Figura 15.




Figura 15

4) Clique algumas vezes no botão Refresh do navegador, conforme a Figura 16.




Figura 16

5) Retorne à Ferramenta DBeaver e execute novamente o comando de leitura da tabela no Banco de Dados, comando SQL: **SELECT * FROM NIVEL**, conforme a Figura 17.




Figura 17

6) Dessa forma, encerra-se o ciclo de monitoramento.

A Figura 18, a seguir, mostra a arquitetura do sistema:





Figura 18



Etapa 6 (Usando-se o DBeaver para fazer alterações no Banco de Dados)

- 1) Utilizando-se como referência a Figura 16, faça uma captura (amostragem de 50 dados). Dessa forma, a tabela NIVEL deverá conter 50 registros. Certifique-se de que não há mais e nem menos registros, mas exatamente 50. Caso você tenha capturado mais registros, utilize dentro do DBeaver o comando SQL: **DELETE.....** para manter a amostra com exatamente 50 registros.
- 2) Dentro do DBeaver, utilize o comando SQL para criar uma tabela ESTUDANTE:
 - CREATE TABLE ESTUDANTE (ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, NOME TEXT, MAT TEXT); Veja a Figura 19.




Figura 19

3) Utilize o comando INSERT para inserir o seu Nome e Número de Matrícula

INSERT INTO ESTUDANTE (nome, MAT) VALUES ('Nome Sobrenome', '123MAT456')

Feche o DBeaver, e envie o arquivo **pv_database.db** no seu local de entrega no MSTeams.